

タブレット端末を家庭の Wi-Fi と接続する方法

- 1 画面右下にあるタスクバーの [ネットワーク] アイコンをタップします。




地球儀のようなアイコンです

- 2 タブレット端末が検出した SSID の一覧が、右図のように表示されます。接続したい SSID をタップします。


Wi-Fi に接続する場合には、SSID とパスワード（暗号化キー）が必要です。SSID とは個別の Wi-Fi の名称です。SSID は、Wi-Fi ルータ本体に貼ってあるシールに記載されている場合がほとんどです。下図のような記載がないか、確認してください。

SSID : ○○○○○○
暗号化キー : ○○○○○○

また、市から貸与されたモバイル Wi-Fi ルータの場合は電源ボタンを押すとディスプレイに表示されます。このとき、「プライマリ SSID」、「プライマリ Key」として表示されますので、ご注意ください。




- 3 右図のような表示が出たら、「自動的に接続」にチェックを入れて、「接続」ボタンをタップします。



- 4 「ネットワークセキュリティキーの入力」の項目が表示されます。パスワードを入力し、「次へ」ボタンをタップします。パスワードを入力すると文字はすべて●で表示されますので、誤入力がないよう十分に気を付けてください。(特にゼロとオー、イチとエルなどは要注意です。)



- 5 「接続済み、セキュリティ保護あり」と表示されたら設定は完了です。次回以降、家庭でタブレット端末を起動させると、自動的に設定した Wi-Fi に接続します。



- 6 Microsoft Edge や OneDrive を起動し、インターネットに接続できているか確認してください。