

★タブレットについてお知らせします。

①タブレット上面図



自分のタブレット番号です。

②ディスプレイを開きます。



(※開く向きにご注意を)

③上部をゆっくり丁寧に開きます。



④開きました。



⑤電源アダプターです。



⑥タッチペンです。



※電源アダプターとタッチペンは、9月3日(金)は、持ち帰りません。
今後、必要に応じて持ち帰ります。

⑦電源を入れてみましょう。



★白いボタンがスイッチです。(1回押し)

★電源アダプター差し込み口はこちら
※9月3日は、使いません。



(注) 部品が小さく、壊れやすいです。
開閉は、丁寧にお願いします。


⑧電源が入りました。



⑨ディスプレイ部分を外せます。




⑩取り外しスイッチがあります。



※この部分を押し、
ディスプレイ部分を切り離します。

⑪取付は、丁寧にお願いします。



※取付は、ディスプレイ部分を平行にし、
ジョイント部分をしっかり合わせて！

★ご家庭のWi-Fiとタブレットの接続方法についての文書もご覧ください。